

DK. Generel advarsel

- M forbindelsesled er tilkoblingselement mellem komponenter, der danner et faldsikringsystem i overensstemmelse med standarden EN 362. Dette udstyr må kun bruges af en enkelt person, der er udstyret med en faldsikringssele (EN 361) og et beskyttelsessystem mod fald (EN 363).
- Brugeren skal være i god fysisk og psykisk form under brugen af dette udstyr. Hvis man er træt, skal man afbryde sin lege eller driftsindsats. Udstyret må ikke bruges af grunde kvinder.
- For udstyret bruges 1 brug, er det strengt nødvendigt at have fuldt et kursus i anvendelsen af det, at læse denne manual omhyggeligt igennem og overholde anvisningerne i den. Brugers anvisningerne skal medfølge og opbevares sammen med hvert system eller komponent.
- For og under brug skal man overveje, hvordan en eventuel nedslagsaktion kan genereres på en effektiv og sikker måde inden for en tid på 15 minutter. Efter dette tidspunkt er brugen i ledet.
- Brug aldrig et forbindelsesled, hvis der er tvivl om dets sikkerhed. Det anbefales at foretage en visuel kontrol for hver brug. Man skal især kontrollere, at apparatets låsemekanisme fungerer korrekt og at der ikke findes en uormal deformation. Apparatet skal destrueres hvis:
 - låsemelemtene er blokeret i åben position,
 - man kan åbne låsemekanisme med en enkelt aktion,
 - forbindelsesledet forlører åbent efter låsning (deformation).
- Det er ikke tilladt at foretage en ændring eller en tilføjelse til udstyret uden forudgående skriftlig tilladelse her til af Tractel.
- Dette udstyr skal kontrolleres en gang om året af en kompetent person (Tractel S.A.S. eller en autoriseret Tractel reparatør). Denne person skal især sikre sig, at mærkningen er læselig. Brugers sikkerhed er afhængig af opretholdelsen af dette udstyrs effektivitet og styrke. Dette udstyr levetid er på 10 år.
- Vigtigt: Dette udstyr kan ikke repareres. Hvis forbindelsesledet har standstet et fald, skal det destrueres og hele det tilknyttede udstyr skal kontrolleres af Tractel S.A.S. eller en kompetent person.
- Hvis dette udstyr videresælges til et andet land end bestemmelseslandet, for forhandleren udlevere en manual for brug og vedligeholdelse, der er skrevet på sproget i det land, hvor produktet skal bruges.
- Forbindelsesledet er velegnet til brug på en uendørs arbejdsplads og et temperaturområde indbefattet mellem -35°C og +60°C.
- Overhold anvisningerne for tilknytning af komponenter for at skabe et faldsikringsystem i overensstemmelse med standarden EN 363.
- Hvis dette udstyr installeres, må sikkerhedsfunktionerne ikke være beskydte (jf. Advarsel man forklarer brug). Brug aldrig apparatet, hvis et af elementerne i sikkerhedsfunktionen er påvirket af et andet elements sikkerhedsfunktion eller interferer med den.
- Det er strengt nødvendigt at kontrollere justerings- og fastgørelseselementerne under brug. Man skal ligeledes kontrollere, at forbindelsesledet er monteret med enhver fæse (skarpe kanter, grøning, værkedøje, vindning...).
- Vigtigt: Hvis materialet skal betros til en lemmetager eller lignende, skal man overholde gældende lovgivning vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen. Det anbefales at bette dette udstyr til en person og kun én.
- Permanent tilkoblinger: når brugeren ikke behøver at tilkoble og/eller fribloke forbindelsesledet flere gange om dagen. Ellers skal man bruge et forbindelsesled med hurtig tilkobling.
- Det friblokerede kraftigt at belaste et forbindelsesled på det sted, hvor det lukker.
- Man skal tage hensyn til forbindelsesledets længde, når det bruges i et vildkåret faldsikringsystem, for så vidt som det har indflydelse på faldets højde.
- Man skal være særlig opmærksom på brug af systemer, der kan reducere forbindelsesledets styrke (f.eks. brug af brede stropper...).

Spécifications

- Se skemat
- Forbindelsesled af klasse 0 er kun sikre, hvis den bevægelige ring er skruet helt i bund (skjult gevind).
- Forbindelsesledet udstyret med automatisk lås og manuel omblender (type 1 se skemat) kan kun bruges til anvendelser uden hyppig tilkobling og frakobling eller permanent.

Mærkning	Handelsmærke
EN 362-____	Referencestandard efterfulgt af år for ikrafttrædelse. Hvis året for ikrafttrædelse ikke står på mærkningen, er referencestandarden fra 1993 / Forbindelsesledets klasse hvis året for ikrafttrædelse er 2005.
CE 0197	CE mærkning efterfulgt af nummeret på det autoriserede prøvningsinstitut iht. artikel 11b (produktionskontrol).
X X Y Y	Mærkning af serienummer med "XX" for fabrikkationsår og "YY" for partiets nummer.
M ____	Betegnelse af forbindelsesledet.
____ KNV ____ LBS	Brudbelastning i KN/LBS garanteret af fabrikanten.
	Læs manualen for brug og vedligeholdelse.

Lovebestemte kontroller
Selskabet TRACTEL S.A.S.-B. P.38-10102 Romilly-sur-Seine France erklærer hermed, at sikkerhedsudstyret beskrevet i denne manual,

- er i overensstemmelse med bestemmelserne i det Europæiske Direktiv 89/686/EEF af december 1989,
- "CE" typeundersøgelser udført af APAVE Sudeurope, B.P. 193, 13322 Marseille cedex 16 (no.0082) og testet i henhold til standarden EN 362.
- Produktionskontrol (artikel 11b i direktivet 89/686/EEF) udført af TÜV (adresse) identificeret med Nr. 0197, Forbindelsesled

TRACTEL BENELUX B.V.
Paardenvijk 38 - 4824 D1 BREDA
Nederland / Denmark
Tél + 31 (0) 76 54 35 135
Fax + 31 (0) 76 54 35 136

PO. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

- Łączniki M są elementami łączącymi poszczególne części składające się na system zatrzymywania upadków, zgodny z normą EN 362. Sprzęt ten może być używany wyłącznie przez jedną osobę wyposażoną w uprzącz chroniącą przed upadkiem z wysokości (EN 361) i system zabezpieczania upadków z wysokości (EN 363).
- Podczas użytkowania sprzętu użytkownik musi być w pełnej dyspozycji fizycznej i psychicznej. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Sprzęt nie może być używany przez kobiety w ciąży.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy obowiązkowo przejść szkolenie w zakresie obsługiwanego systemu oraz uważnie przeczytać instrukcję i stosować się do jej założeń. Instrukcja użytkownika musi być dołączona i przechowywana z każdym systemem lub jego elementem składającym.
- Przed i podczas przeprowadzania skutecznego i całkowitego zabezpieczenia w nieprzewidywalnym czasie 15 minut. Po upływie tego czasu użytkownikowi grozi śmierć.
- Należy nie wolno używać łącznika, jeśli istnieje jakiegokolwiek wątpliwość co do jego bezpieczeństwa. W przed każdym użyciem zalecane jest przeprowadzenie kontroli wzrokowej. W szczególności należy sprawdzić prawidłowe działanie blokady urządzenia i upewnić się, że urządzenie nie uległo żadnemu nieplanowanemu odkształceniu. Urządzenie musi zostać zniszczone, jeśli:
 - blokada zablokowała się w stanie otwartym,
 - zwykłe zadziałanie na blokadę umożliwi jej otwarcie,
 - zabliźkowaniu łącznik pozostałe otwarte (odkształcenie).
- Jakośkowaniu podłączając lub odłączanie elementów do sprzętu nie może się odbywać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Tractel.
- Sprzęt ten powinien być przedmiotem rocznego przeglądu przeprowadzanego przez kompetentną osobę (pracownika Tractel SAS lub przedstawiciela jego autoryzowanego serwisu). Osoba przeprowadzająca przegląd powinna w szczególności zwrócić uwagę na sprawność oszacowań. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od utrzymania skuteczności działania i wytrzymałości sprzętu. Czas życia tego sprzętu wynosi 10 lat.
- Uwaga: Sprzęt ten nie podlega naprawie. Jeśli łącznik wziął udział w zatrzymaniu upadku, musi być zniszczony, zaś cały sprzęt towarzyszący musi być kontrolowany przez Tractel SAS lub inną osobę kompetentną.
- W przypadku odprawy tego sprzętu poza kraj gwarantującego przeniesienia odpowiedzialności zobowiązany jest dostarczyć instrukcję użytkownika i konserwacji zredagowaną w języku kraju przylatującego użytkownika sprzętu.
- Łączniki nadają się do stosowania na budowach na wolnym powietrzu i mogą być używane w temperaturach od -35°C do +60°C.
- Dla tego, aby system był bezpieczny, należy przestrzegać standardu EN 362, aby uniknąć uszkodzenia elementów systemu.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia poszczególnych elementów w celu uzyskania systemu zatrzymywania upadków zgodnego z normą EN 362.
- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- blokada zablokowała się w stanie otwartym,
- zwykłe zadziałanie na blokadę umożliwi jej otwarcie,
- zabliźkowaniu łącznik pozostałe otwarte (odkształcenie).

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerokich pasów...

- Podczas instalowania tego sprzętu nie może dojść do pogorszenia jego funkcji zabezpieczających (patrz: przeciwwskazania użytkownika). Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli funkcja zabezpieczająca jednego z elementów składających się na funkcję zabezpieczenia innego elementu lub funkcja te wzajemnie się zablokują.
- Podczas użytkowania konieczne jest kontrolowanie elementów regulacji i mocowania, należy też sprawdzić, czy łącznik jest należycie chroniony przed wszelkiego typu niebezpieczeństwami (ostre krawędzie, łaty, żłobki, sepiery, sepiery).
- Ważne, jeśli powieszasz ten sprzęt pracownikiem lub osobie współpracującej, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy. Zalecane jest przydzielenie tego sprzętu tylko i wyłącznie jednej osobie.
- Połączenia stałe: gdy użytkownik nie musi wpinać lub wypinać łącznika wielokrotnie w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku należy użyć łącznika do częstego rozłączania.
- Zdecydowanie odradzamy obciążanie łącznika na wysokości jego zamka.
- Jeśli łącznik jest stosowany z jakimkolwiek systemem zatrzymywania upadków, należy uwzględnić jego długość, w stopniu, w jakim ma to wpływ na wysokość upadku.
- Należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania systemów mogących zmniejszyć wytrzymałość łącznika (np.: używanie szerokich pasów...).
- Używanie szerok